

OVET TOIMITETAAN SITEN, ETTÄ OVILEHTI ON KARMISSA VALMIIKSI ASENNETTUNA.

- 1) Jos ovilehden yläreunassa on esiasennettuna aukipitorajoitin/sulkuhidastin (lisävaruste), vapauta rajoittimen vipuvarsi ovilehden puolelta.
- 2) Ruuvaa piilosaranan ylimmäinen ja alimmainen ruuvi irti karmista. Saranat jäävät ovilehteen kiinni.
- 3) Nosta ovilehti irti karmista. Suojaa ovilehti kolhuilta.
- 4) Esiporaa karmiin reiät ruuvikiinnitystä varten.
- 5) Asemoi karmin ulkopinta eli kyntereuna seinäpinnan tasoon. Karmi on suunniteltu mitoitettavaksi valmiin seinän paksuiseksi. Tarvittaessa korjaa poikkeamat tasoitteella tai peitä peitelistoilla.
- 6) Kiinnitä karmit ruuvaamalla. Tarkista karmin pysty- ja vaakasuoruus sekä ristimitta ennen ovilehden lopullista asennusta. Käytä mieluummin karmiruuveja, koska niiden kanssa jälkisäätäminen on helpompaa.
- 7) Testaa ovilehden käyntivälykset ovilehden kanssa ennen tasoitetyön aloittamista. Korjaa mahdollinen poikkeama karmia säätämällä. Älä tee käyntivälysten säätöjä saranoista!
- 8) Tee tarvittavat tasoitetyöt ennen ovilehden lopullista asennusta. Suojaa karmista tarvittaessa ne pinnat, esim. kyntereuna, jos haluat jättää sen näkyviin. Hio tarvittaessa lakka/maali pois karmin nauhoitettavalta pinnalta tartunnan parantamiseksi.
- 9) Asenna ovilehti lopullisesti paikalleen vasta, kun karmin ja ovilehden välykset ovat kunnossa.
- 10) Oven korkeus- ja leveysäädettävät saranat on esisäädetty valmiiksi kohdilleen. Hienosäädä saranoita tarvittaessa.
- 11) Kiinnitä aukipitorajoittimen/sulkuhidastimen (lisävaruste) vipuvarsi paikoilleen. Säädä avautumiskulma erillisen ohjeen mukaan.
- 12) Asenna painikepari mahdollisine kilpineen paikoilleen ohjeen mukaan, mikäli sitä ei ole valmiiksi asennettu oveen.

