

Evokit®

(FI) OHJE: OVEN POISTOSUUNTA-TARRAN KIINNITTÄMINEN EVOKIT-LIUKUOVEN RUNKOON

Valmiiksi asennetun ja viimeistellyn Evokit-oven ovilehti on mahdollista vaihtaa. Ovenvaihdon yhteydessä on tiedettävä, kummalta puolelta ovilehteä yläkarmi irtoaa / oven voi liu'uttaa ulos seinän sisältä.

Seinään asennettuun metallirunkoon liitetään tarra, joka näyttää irrotettavan yläkarmin suunnan / suunnan ovilehden ulosliu'uttamiseen seinän sisältä.

Tarra liimataan metallirunkoon ylös liukukiskon viereen siten, että nuolen suunta on irrotettavaan yläkarmiin päin / oven ulosliu'uttamisen suuntaan.

